



### Canon Kompatibilität

MV-10, MV-20, MV-200

### JVC Kompatibilität

GR-DVL 20, DVL 30, DVL 40, DVL 150  
GR-DVL 257  
GR-DVL 9200, DVL 9500  
GR-DVX 4, DVX 7

### Panasonic Kompatibilität

NV-DA1B, DS1B, DS5B  
NV-DS8B, DS11B, DS12B, DS15B, DS99B  
NV-DS25B, DS33B, DS35B, DS55B  
NV-DS77B, NV-DX100B, NV-EX1B,  
NV-EX3B  
NV-EZ30B

### Sony Kompatibilität

DCR-PC1E, PC2E, PC3E, PC4E, PC5E, PC6E  
TRV5E, TRV6E, TRV7E, TRV8E, TRV10E, TRV11E, TRV15E,  
TRV17E  
DCR-TRV890E  
DCR-VX700E  
DCR-TR7000E, TR7100E, TR8000E, TR8100E  
DCR-TRV110E, TRV210E, TRV310E, TRV410E, TRV510E  
DCR-TRV120E, TRV125E, TRV220E, TRV320E, TRV420E,  
TRV520E, TRV725E

Name	Produkt Code	Für
DV-INabler C	MI-DVINC	Canon
DV-INabler J	MI-DVINJ	JVC
DV-INabler P	MI-DVINP	Panasonic
DV-INabler S	MI-DVINS	Sony

# DV-INabler

## DV-IN-Freischaltung für Camcorder

**DV-INabler aktiviert den Digitalvideo-Eingang an Ihrem Camcorder. Dadurch können Sie Videodaten von Ihrem Computer an Ihre Kamera überspielen.**

Schließen Sie DV-INabler einfach an den COM-Anschluss Ihrer Kamera an, und drücken Sie die Taste. Nach ein paar Sekunden ist der DV-Dateneingang Ihrer Kamera eingeschaltet! Nun können Sie Videos auf Ihren Computer importieren, mit einer Videoschnittanwendung bearbeiten und wieder an Ihren Digital-Camcorder überspielen!

Wenn Sie den Aktivierungscode entfernen möchten, den der DV-INabler an Ihre Kamera überträgt, schließen Sie einfach das Gerät an, und halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt. Ihre Kamera kehrt anschließend wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurück, ohne dass irgendwelche Modifikationen von DV-INabler zurückbleiben.

## Zentrale Funktionen

### Aktiviert den DV-Eingang des Camcorders

Bei den meisten in der EG verkauften Digital-Camcordern ist der Digitalvideo-Eingang deaktiviert. Mit DV-INabler können Sie ihn wieder aktivieren.

### Äußerst einfach zu bedienen, kein Computer erforderlich. Einfach die

Taste am DV-INabler wenige Sekunden gedrückt halten und der DV-Eingang an Ihrer Kamera ist geöffnet!

### Auch als Aufnahme-/Pausetaste für Ihre Kamera einsetzbar

Sehr hilfreich, wenn Sie Ihren Camcorder auf einem Stativ benutzen.

**Die Aktivierung des DV-Eingangs kann innerhalb weniger Sekunden problemlos aufgehoben werden.**

## Miglia Technology - Kontakt

Miglia Technology  
1, The Old Silk Mill, Brook Street  
Tring, HP23 5EF  
United Kingdom

Tel: +44 (0)870 747 2988, Fax: +44 (0)870 747 2989

E-mail: [info@miglia.com](mailto:info@miglia.com)

Web: <http://www.miglia.com>

**Hinweis: DV-INabler sind in vier Varianten erhältlich, von denen jede einen bestimmten Kamerahersteller unterstützt. Den DV-Eingang können Sie mit DV-INabler nur an einem Camcorder aktivieren.**