



### Compatibilidad con cámaras Canon

MV-10, MV-20, MV-200

### Compatibilidad con cámaras JVC

GR-DVL 20, DVL 30, DVL 40, DVL 150  
GR-DVL 257  
GR-DVL 9200, DVL 9500  
GR-DVX 4, DVX 7

### Compatibilidad con cámaras Panasonic

NV-DA1B, DS1B, DS5B  
NV-DS8B, DS11B, DS12B, DS15B, DS99B  
NV-DS25B, DS33B, DS35B, DS55B  
NV-DS77B, NV-DX100B, NV-EX1B,  
NV-EX3B  
NV-EZ30B

### Compatibilidad con cámaras Sony

DCR-PC1E, PC2E, PC3E, PC4E, PC5E, PC6E  
TRV5E, TRV6E, TRV7E, TRV8E, TRV10E, TRV11E, TRV15E,  
TRV17E  
DCR-TRV890E  
DCR-VX700E  
DCR-TR7000E, TR7100E, TR8000E, TR8100E  
DCR-TRV110E, TRV210E, TRV310E, TRV410E, TRV510E  
DCR-TRV120E, TRV125E, TRV220E, TRV320E, TRV420E,  
TRV520E, TRV725E

Nombre	Código del producto	Para
DV-INabler C	MI-DVINC	Canon
DV-INabler J	MI-DVINJ	JVC
DV-INabler P	MI-DVINP	Panasonic
DV-INabler S	MI-DVINS	Sony

## DV-INabler

Activador de entrada DV para cámaras de vídeo

**DV-INabler activa la funcionalidad DV-IN de su cámara de vídeo de forma que le permite exportar el material de vídeo desde su ordenador a su cámara.**

Simplemente conecte DV-INabler al puerto COM de su cámara, pulse el botón y unos segundos después la capacidad de entrada DV estará activada en su cámara. Ahora podrá importar el vídeo a su ordenador, editarlo con una aplicación de vídeo digital y exportarlo de vuelta a su cámara DV.

Si desea eliminar el código activador que carga DV-INabler en su cámara, simplemente conecte el dispositivo y pulse el botón durante 10 segundos; su cámara volverá a su estado original sin traza alguna de la modificación de DV-INabler.

Otra característica de DV-INabler es su capacidad de actuar como botón de grabación y de pausa de su cámara.

### Características principales

#### Activa la entrada DV en su cámara

La funcionalidad DV-IN en la mayoría de las cámaras vendidas en la Unión Europea se encuentra desactivada. DV-INabler le permite activar esta capacidad

#### Extremadamente fácil de utilizar, no precisa ordenador

Simplemente pulse el botón de DV-INabler durante unos segundos y su cámara será activada.

#### Puede también actuar como botón de Pausa/ Grabación de su cámara

Una capacidad muy útil si usa un trípode con su cámara

#### El proceso de activación de DV-IN puede ser invertido muy fácilmente en unos segundos

### Para ponerse en contacto con Miglia

Miglia Technology  
1, The Old Silk Mill, Brook Street  
Tring, HP23 5EF  
United Kingdom

Tel: +44 (0)870 747 2988, Fax: +44 (0)870 747 2989

E-mail: [info@miglia.com](mailto:info@miglia.com)

Web: <http://www.miglia.com>

**Nota: hay cuatro versiones de DV-INabler, una para cada una de las marcas a las que da servicio. Con DV-INabler puede activar la capacidad de DV-IN solamente en una cámara.**